



Waldbewirtschaftung nach Neubau

Im rot markierten Bereich

- Nach dem Neubau der Anlage können Holzschläge oder Holznutzungen im teilmechanisierten Baum- oder Stammverfahren ausgeführt werden.
- Die Zufahrt mit den Forstmaschinen erfolgt über den markierten Wanderweg.
- Die Bäume werden seilwindenunterstützt bergauf oder quer in den Hang gefällt.
- Zum Teil müssen die Bäume zum Fällen doppelt gesichert werden, da die verschiedenen Ara Gebäude im Gefahrenbereich stehen.
- Gefällte Bäume werden mit der Seilwinde bis in den Kranbereich vom Forwarder vorgerückt und anschliessend mit einem Forwarder zum Lagerplatz gerückt und Sortiment getrennt gepoltert.

Im blau markierten Bereich

- Die Bäume stehen hinter dem Schutzzaun vom Ara Gelände, daher ist eine normale Fällung nicht möglich.
- Eine Holzerei oder Zwangsnutzung muss mit einem Autokran ausgeführt werden.
- Die Bäume werden mit einem Autokran zusammen mit Kletterspezialisten stückweise gefällt.
- Das anfallende Holz kann über das Ara Gelände oder über den Fussweg Richtung Zollikofen abtransportiert werden.
- Wenn der Platz zum Aufstellen für einen Autokran oder Mobilbaukran fehlt, müssen die Holzerei Arbeiten mit dem Helikopter ausgeführt werden.

